



Tekniset tiedot

Tuotekoodi

ANK30

Materiaali

Kuumasinkitty teräs

Paino

30 kg

Hammasankkurin asennus

Ankurikettinki kiinnitetään laiturin ankkurointikiinnikkeeseen ja hammasankkuriin. Hammasankkuri kuljetetaan laskupaikalle ja lasketaan pohjaan köyden avulla oikeaan asentoonsa. Laiturin puolelta kiristetään kettinkiä taljan tai vinssin avulla kunnes ankkuri on kaivautunut pohjaan. Hammasankkuri soveltuu käytettäväksi hiekka- ja savipohjaan.

Hammasankkuri ei sovellu poijun ankkuriksi.